

Инструкция для установки драйвера для работы ПО Ревизор в OC Windows 8 или Windows 10

1. Кликнуть на значок «Пуск» (в левом нижнем углу), выбрать «Завершение работы».



2. На клавиатуре нажать кнопку Shift, удерживать её и одновременно выбрать «Перезагрузка».

3. В результате перезагрузки на экране появится такое меню, содержащее дополнительные параметры. Войти в папку «Диагностика».



4. Выбрать «Дополнительные параметры».



5. Зайти в «Параметры загрузки».

€	Дополнительные параметры			
		Восстановление СИСТЕМЫ Восстановление Windows с помощью точки восстановления	C:1	Командная строка Командную строку можно применять для расширенного устранения неполадок
	+	Восстановление образа системы восстановление Windows с помощ ью файла образа системы	\$	Параметры загрузки настройка параметров загрузки Windows
	< \$	Восстановление при загрузке Устранение неполадок, мешающих загрузке Windows		

6. Нажать Перезагрузить (справа внизу).



7. На экране перезагрузившегося компьютера появится меню параметров загрузки Windows 10.

8. Чтобы изменить конфигурацию запуска Windows 10 требуется нажать нужную кнопку (F1 — F9). Надавить F7.

Дл кл	пя выбора из следующих параметров нажмите соответствующую авишу:
Ис	пользуйте клавиши с цифрами или F1–F9.
1)	Включить отладку
2)	Включить ведение журнала загрузки
3)	Включить видеорежим с низким разрешением
4)	Включить безопасный режим
5)	Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
6)	Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
7)	Отключить обязательную проверку подписи драйверов
8)	Отключить ранний запуск антивредоносной защиты
9)	Отключить автоматический перезапуск после сбоя
Ha	ажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам
Ha	ажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

- После того как система запустится вновь, может быть произведена установка неподписанных драйверов.
- 10. Установите программу РЕВИЗОР с драйвером (установка драйвера начнется автоматически)
- 11. Выполните перезагрузку еще раз для восстановления настроек ОС
- 12. После перезагрузки запустите ПО 3140 и подключите регистратор к ПК.